



ctx-941 FILTER CLEANER



Composto especialmente formulado para a limpeza de cartuchos filtrantes utilizados em SPAS e hidromassagens.

Detritos como cosméticos e restos de pele se acumulam nos filtros de cartucho, o que pode formar uma película oleosa e entupir o filtro.

A limpeza deve ser realizada regularmente.

PROPRIEDADES

| | |
|-----------|-----------------------------|
| Aspecto | Líquido |
| Cor | Incolor |
| Densidade | 0,90-0,98 g/cm ³ |
| pH | 11-12 |

DOSAGEM E MODO DE EMPREGO

1. Remova o cartucho do filtro.
2. Coloque o cartucho num balde plástico e enxague com água limpa para remover qualquer sujeira visível.
3. Adicione 100 ml de produto e água limpa até cobrir completamente o cartucho.
4. Deixe o filtro na solução por pelo menos 12 horas.
5. Retire o cartucho e enxague bem com água limpa.
6. O filtro de cartucho está pronto para uso.